

パスポートリーダー Xenon1950PP

■ Bizcom 出荷時設定

Bizcomでは、本機をパスポートOCR用にカスタマイズして出荷しております。
設定がおかしくなってしまった時など、本機の設定をお届け時の状態に戻す場合は
この2次元コードをスキャンしてください。

※お客様側で設定された内容はクリアされます。

※Honeywellの各種マニュアル内にある「工場出荷初期設定」とは異なります。

パスポート対応にはこちらの設定が必要です。



パスポートOCRと、Xenon1950標準のシンボル（バーコード・2次元コード）の読取りに
対応する設定です。 *標準シンボルの詳細は「1950/1952 ユーザーズガイド」をご参照ください*

*ユーザーズガイドは下記URLからダウンロードできます

■ パスポートOCR 限定設定

本機をパスポートの読取りだけに使用される場合は、こちらの設定をおすすめします。
また、パスポートとJANコードだけ、というように対象を少数シンボルに絞る場合も
この設定をベースに必要なシンボルを追加されると便利です。



パスポートOCRの読取りのみに限定した設定です。 *JANコードなど他のシンボルの読取りを併用
する場合は「1950/1952 ユーザーズガイド」で任意のシンボルの読取りを有効にしてください*

*ユーザーズガイドは下記URLからダウンロードできます

1950/1952 ユーザーズガイド（バーコード・2次元コード・標準機能設定用）ダウンロードページ

<http://www.busicom.co.jp/h/manual.html>

