

富士電機釣銭機 ECS777  
ドライバーのインストール


# 富士電機釣銭機 ECS777 セットアップ - 1

## ドライバーの場所

1 - C:\¥BCPOS¥TOOL¥ECS >

「ECS77drv-setup1.6.0.31b.zip」フォルダを解凍します

2 - ECS77drv-setup1.6.0.31bフォルダ内の「setup.exe」を、右クリックして「管理者として実行」します




3 - 言語選択は「日本語」で「OK」を押します



## セットアップの実行

本セットアップは、8項目のポート番号入力以外は、基本的に「次へ」で終了します

1 - ようそこ画面「次へ」を押します



2 - 「標準インストール」を押します




# 富士電機釣銭機 ECS777 セットアップ - 2


## 3 - 使用許諾契約「はい」を押します




## 4 - インストール先の選択「次へ」を押します



## 5 - セットアップタイプ「次へ」を押します




## 6 - フォルダの選択、事情が無ければ「次へ」を押します




# 富士電機釣銭機 ECS777 セットアップ - 3

7 - デバイス情報入力、デバイス名「次へ」を押します




8 - デバイス情報入力、ポート  
設置設定マニュアルでは、COMポート1番へ、  
連動ケーブルを接続する事になっています


COM1以外の場合、利用するポートNoを入力します



9 - ネゴシエーションの選択「次へ」を押します




10 - ディレクトリに変更が・・「OK」を押します



# 富士電機釣銭機 ECS777 セットアップ - 4

11 - ファイル名「次へ」を押します

※以降画面が遷移しますが4回「次へ」を押します



12 - Wizardの終了「完了」で終了です

