



MP-B20 Bluetooth接続 設定マニュアル

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。



①MP-B20 の【 POWER 】 ボタンを5秒長押しします。
LEDが点滅し、ペアリング可能な状態になります。

②OS端末の【 設定 】をタップ。

③【 Bluetooth 】をタップ。



④【 Bluetooth 】のトグルをオン。
【 MP-B20 】の表示が出たらタップ。

⑤【 MP-B20 】が[接続済み]と表示されます。

ペアリングが完了しました。
設定画面を閉じます。

※ 電源オフ・Bluetoothのオフをした際は、
【 MP-B20 】のペアリングが切断されます。
次回からは、この画面で【 MP-B20 】をタップ
するだけでペアリングができます。



⑥リアレジを起動させます。
メインメニューの右上【 歯車マーク 】を
タップ。

⑦【 プリンター設定 】をタップ。

⑧プリンター設定が開きます。
「プリンターメーカー」
【 SII 】を選択します。
「プリンター機種」は、
【 MP-B20 Bluetooth 】
が選択されます。

※旧アプリの場合は、メーカーは選択せず
直接プリンター機種を選択します。

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。



⑨デバイス名の【虫眼鏡】をタップ

⑩ペアリングしたプリンターが表示されます。【MP-B20】をタップ。

⑪デバイス名が【MP-B20】へ変更されていることを確認したら【保存】をタップ。



⑫【OK】をタップ。

⑬【印字テスト】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。

問題なく印刷ができたならば【戻る】をタップ。

⑭【閉じる】をタップ。



⑮メインメニューに戻ったら画面を下にスクロールさせ【レジ基本設定】をタップ。


⑯【店舗設定】タブをタップ。

⑰レシートプリンタ使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック

【印字設定】タブをタップ。

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

⑱



- ⑱ 【レシートヘッダ】
【レシートフッタ】に店舗連絡先
インボイスのための登録番号を記入し
設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ

以上でMP-B20の設定は完了です。