



Android編

TM-m30 Bluetooth接続
設定マニュアル


1. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。

①



①【フィードボタン】を長押ししながら【電源】を入れます。
※【フィードボタン】は、紙が印刷されるまで長押ししてください。

②




②レシートが印刷されます。
レシートにプリンターで割り振られた Device Name (デバイスネーム) とアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。

③



④




③アプリドロア (画面下部を下から上へスワイプ) を開き、アプリの一覧画面を開きます。


④【 設定 】をタップ。

1. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。

⑤



⑥



⑦




⑤ 【接続済みのデバイス】をタップ。

⑥ 【新しいデバイスとペア設定】をタップ。

⑦ Bluetoothのプリンターを検索します。先ほど、②で印刷されたレシートを確認しデバイス名【TM-m30-XXXXX】をタップ。

⑧



⑨




⑧ 【ペア設定する】をタップ。


⑨ペアリングされた端末を確認します。この画面に、レシートプリンターが表示されていれば、ペアリングを確認できます。

【←】をタップして、アプリメニューまで戻ります。

1. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。




- ⑧メインメニューの右上【:】をタップ。
- ⑨【プリンター設定】をタップ。
- ⑩プリンター設定が開きます。プルダウンをタップしてプリンターを選択します。



- ⑪プリンターのリストから【EPSON TM-m30 Bluetooth】を選択します。
- ⑫【プリンター検索】をタップ
※過去の設定が入っている場合は削除。
- ⑬該当のプリンターが存在すると候補が表示されます。候補からBluetoothのアドレスをタップ。

※②で印刷されたアドレスと同じであることを確認してください。



- ⑭プリンターの指定ができたら【設定保存】をタップ。
続いて【テスト印刷】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。
- ⑮設定が完了したら、左上の【←】をタップしていきます。
- ⑯メインメニューに戻ります。

1. Android端末にレシートプリンターをペアリングする。



①⑦画面を下にスクロールさせ
【レジ基本設定】をタップ。

①⑧【店舗設定】タブをタップ。

①⑨レシートプリンタ使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック

設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ