



リアレジ

iOS編

mC-Print2 Bluetooth接続
設定マニュアル

1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

◆Star Quick Setup Utility スター精密 設定用アプリ

iOS版

<https://apps.apple.com/jp/app/star-quick-setup-utility/id1549088652>



Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starmicronics.starquicksetuputility&pcampaignid=web_share




mPOP/mC-Print2などのスター精密製プリンタに対して、80mm⇒58mm幅の縮小レイアウトにするための設定を行います。

本設定は、プリンター本体の機器へ設定がされません。そのため、リアレジ用端末でなくても、設定は可能です。

①スマホから、本設定を行います。リアレジを使用する端末以外でも問題ありませんので、お手持ちのスマートフォンから、左記のQRコードまたはURLリンクを通じて【Star Quick Setup Utility】をダウンロードします。

① ②



①【フィードボタン】を長押ししながら【電源】を入れます。
※【フィードボタン】は、紙が印刷されるまで長押ししてください。

②レシートが3枚印刷されます。2枚目のレシートにプリンターで割り振られたDev Name (デバイスネーム) とアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。



①iOS端末の【設定】をタップ。

④【Bluetooth】をタップ。

⑤【Bluetooth】のトグルをオン。しばらく待ち、【mC-Print2-xxxx】の表示が出たらタップ。

※②で印刷されたDev Name (デバイスネーム) と同じか確認してください。特に複数台のレジを設定する場合、iOS端末とプリンターが目的のペアになっているか Dev Name (デバイスネーム) でご確認下さい。

1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

⑥



⑥【 mC-Print2 】が[接続済み]と表示されます。

ペアリングが完了しました。設定画面を閉じます。

※ 電源オフ・Bluetoothのオフをした際は、【 mC-Print2-xxxx 】のペアリングが切断されます。次回からは、この画面で【 mC-Print2-xxxx 】をタップするだけでペアリングができます。

⑦




⑦アプリ【Star Quick Setup Utility】を起動させます。

⑧



⑧画面上部をタップします。

⑨




⑨スター精密製の接続できるプリンターの候補が出ます。接続したいプリンターをタップします。

⑩




⑩Bluetoothペアリングの確認ができます。【はい】を選択してください。

⑪



⑪画面⑧が表示されます。【プリンターの動作確認】を行うをタップします。

⑫




⑫【プリンターテスト印字】をタップ。レシートプリンターが接続されているか確認を行います。印字が確認できたら、【戻る】をタップして元の画面に戻ります。


※印字がうまくいかない場合は、本マニュアル②以降を細かく確認してください。

1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

⑬



⑭



⑮



⑬【プリンタの設定変更を行う】をタップ。

⑭【メモリースイッチ設定】をタップ。

⑮設定メニューを下にスクロールさせて【水平方向縮小印刷】をタップします。

選択肢から、【72mm→印字領域】を選択【適用する】をタップ。

⑯



⑯【OK】をタップ。


設定が完了し、プリンター本体に設定が書込みされます。

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

①



②



※ペアリングが既にお済みの方は、
⑤アプリ設定の項へ進んで下さい。

①【フィードボタン】を長押ししながら【電源】を入れます。
※【フィードボタン】は、紙が印刷されるまで長押ししてください。

②レシートが3枚印刷されます。
2枚目のレシートにプリンターで割り振られたDev Name (デバイスネーム) とアドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。

①



②



③



①mC-Print2の電源を入れます。
次に、iOS端末の【設定】をタップ。

②【Bluetooth】をタップ。

③【Bluetooth】のトグルをオン。
しばらく待つと、【mC-Print2-xxxx】の表示が出たらタップ。

④



④【mC-Print2-xxxx】が[接続済み]と表示されます。

ペアリングが完了しました。設定画面を閉じます。


※電源オフ・Bluetoothのオフをした際は、【mC-Print2-xxxx】のペアリングが切断されます。次回からは、この画面で【mC-Print2-xxxx】をタップするだけでペアリングができます。

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

⑤



⑥



⑦




⑤リアレジを起動させます。
メインメニューの右上【歯車マーク】を
タップ。

⑥【プリンター設定】をタップ。

⑦プリンター設定が開きます。
【対象プリンター】をタップ。
プリンターを選択します。

⑧



⑨



⑩



⑧プリンターのリストから
【Star mC-Print2 Bluetooth】
を選択します。

⑨デバイス名の【虫眼鏡】をタップ

⑩ペアリングしたプリンターが表示され
ます。【mC-Print2】をタップ。

⑪



⑫



⑬



⑪プリンターの指定ができたなら
【保存】をタップ。

⑫【OK】をタップ。


⑬【印字テスト】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。

問題なく印刷ができたならば【戻る】を
タップ。

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。



- ⑭ 【閉じる】をタップ。
- ⑮ メインメニューに戻ったら画面を下にスクロールさせ【レジ基本設定】をタップ。
- ⑯ 【店舗設定】タブをタップ。



- ⑰レシートプリンタ使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック

設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ

以上でmC-Print2の設定は完了です。