



mPOP Bluetooth接続
設定マニュアル

1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

◆Star Quick Setup Utility スター精密 設定用アプリ

iOS版

<https://apps.apple.com/jp/app/star-quick-setup-utility/id1549088652>



Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starmicronics.starquicksetuputility&pccampaignid=web_share




mPOPなどのスター精密製プリンターに
対して、80mm⇒58mm幅の縮小レイア
ウトにするための設定を行います。

本設定は、プリンタ一本体の機器へ設定が
されます。そのため、リアレジ用端末でな
くても、設定は可能です。


スマホから、本設定を行います。
リアレジを使用する端末以外でも問題あり
ませんので、お手持ちのスマートフォンか
ら、左記のQRコードまたはURLリンクを
通じて【Star Quick Setup Utility】をダ
ウンロードします。

①



①【フィードボタン】を長押ししながら
【電源】を入れます。
※【フィードボタン】は、紙が印刷される
まで長押ししてください。

②



デバイスネーム

アドレス

②レシートが3枚印刷されます。
2枚目のレシートにプリンタで割り振ら
れたDev Name（デバイスネーム）と
アドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。

1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

③



④



⑤



③ iOS端末の【 設定 】をタップ。

④ 【 Bluetooth 】をタップ。

⑤ 【 Bluetooth 】のトグルをオン。
しばらく待ち、【 mPOP-xxxx 】の表示
が出たらタップ。

※②で印刷されたDev Name（デバイスネーム）
と同じか確認してください。

特に複数台のレジを設定する場合、iOS端末とプリ
ンターが目的のペアになっているか Dev Name
(デバイスネーム) でご確認下さい。

⑥



⑥ 【 mPOP 】が[接続済み] と表示され
ます。

ペアリングが完了しました。設定画面を閉
じます。

※ 電源オフ・Bluetoothのオフをした際は、
【 mPOP-xxxx 】のペアリングが切断されます。次
回からは、この画面で【 mPOP-xxxx 】をタップす
るだけでペアリングができます。

⑦



⑧



⑨



⑦アプリ【Star Quick Setup Utility】を
起動させます。

⑧画面上部をタップします。

⑨スター精密製の接続できるプリンターの
候補が出ます。
接続したいプリンターをタップします。

1. プリンタへ【80mm⇒58mm縮小】設定をする

⑩



⑪



⑫



⑯ Bluetoothペアリングの確認がでます。
【はい】を選択してください。

⑰ 画面⑧が表示されます。

【プリンターの動作確認】を行なうをタップします。

⑲ 【プリンターテスト印字】をタップ。
レシートプリンターが接続されているか確認を行います。印字が確認できたら、
【戻る】をタップして元の画面に戻ります。
※印字がうまくいかない場合は、
本マニュアル②以降を細かく確認してください。

⑬



⑭



⑮



⑯ 【プリンターの設定変更を行う】をタップ。

⑰ 【メモリースイッチ設定】をタップ。

⑱ 設定メニューを下にスクロールさせて【水平方向縮小印刷】をタップします。

選択肢から、
【72mm→印字領域】を選択
【適用する】をタップ。


⑲



⑲ 【OK】をタップ。
設定が完了し、プリンタ本体に設定が書込みされます。

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。


①



※ペアリングが既にお済みの方は、
⑦アプリ設定の項へ進んで下さい。

①【フィードボタン】を長押ししながら
【電源】を入れます。
※【フィードボタン】は、紙が印刷される
まで長押ししてください。

②



②レシートが3枚印刷されます。
2枚目のレシートにプリンターで割り振られたDev Name（デバイスネーム）と
アドレスが表示されます。

※こちらの紙は後ほど利用します。

③



④



⑤



③mPOPの電源を入れます。
次に、iOS端末の【 設定 】をタップ。

④【 Bluetooth 】をタップ。

⑤【 Bluetooth 】のトグルをオン。
しばらく待つと、【 mPOP-xxxx 】の表
示が出たらタップ。

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

⑥



⑥【 mPOP-xxxx 】が[接続済み]と表示されます。

ペアリングが完了しました。設定画面を閉じます。

※ 電源オフ・Bluetoothのオフをした際は、
【 mPOP-xxxx 】のペアリングが切断されます。次
回からは、この画面で【 mPOP-xxxx 】をタップす
るだけでペアリングができます。

⑦



⑧



⑨



⑦リアレジを起動させます。
メインメニューの右上【歯車マーク】をタップ。

⑧【 プリンター設定 】をタップ。

⑨プリンター設定が開きます。
「プリンターメーカー」
【 Star 】を選択して
「プリンターモデル」をタップします。

※旧アプリの場合は、メーカーは選択せず
直接プリンターモデルを選択します。

⑩



⑪



⑫



⑩プリンターのリストから
【 mPOP Bluetooth 】
を選択します。

⑪デバイス名の【虫眼鏡】をタップ

⑫ペアリングしたプリンターが表示され
ます。【 mPOP 】をタップ。

2. iOS端末にレシートプリンターをペアリングする。

⑬



⑭



⑮



⑯ デバイス名が【mPOP】へ変更されていることを確認したら【保存】をタップ。

⑰ 【OK】をタップ。

⑱ 【印字テスト】をタップ。
レシートが印刷されるか確認します。

問題なく印刷ができたならば【戻る】をタップ。

⑯



⑰



⑱



⑲ 【閉じる】をタップ。

⑳ メインメニューに戻ったら
画面を下にスクロールさせ
【レジ基本設定】をタップ。

㉑ 【店舗設定】タブをタップ。

㉒



㉓



㉔ レシートプリンタ使用【する】を選択。
【販売レシート印刷】をチェック
【仕入レシート印刷】をチェック

【印字設定】タブをタップ。

㉕ 【レシートヘッダ】
【レシートフッタ】に店舗連絡先
インボイスのための登録番号を記入し
設定完了後、【設定保存】をタップし
【閉じる】をタップ

以上でmPOPの設定は完了です。